

WICHTIGER HINWEIS | IMPORTANT NOTE

Bei allen Modellen mit Gasfeder: Bitte entfernen Sie vor dem Zusammenbau unbedingt die Schutzkappe auf der Gasfeder.
For all models with gas spring: Please make sure to remove the protective cap on the gas spring before assembling.

Verstell-/Einstellmöglichkeiten | Adjustment-/Setting options

RÜCKEN | BACK

- ✓ höhenverstellbar | height adjustable
- ✓ neigungsverstellbar | adjustable angle
- ✓ pendelnd gelagert | pendular mounted

SITZ | SEAT

- ✓ drehbar | rotatable
- ✓ höhenverstellbar | height adjustable
- ✓ neigungsverstellbar | adjustable angle
(nur (Comfort-)Sattel | only (comfort-) saddle)

MERKMALE | FEATURES

- ✓ auch in ESD | also in ESD version
(nur | only A9/A9R)
- ✓ großer Rundsitz/430 mm Durchmesser | large round seat/430 mm diameter (nur | only A19)
- ✓ 250g belastbar | loadable up to 250 kg (nur | only A19)

Konusverbindungen durch Belastung festigen. | Consolidate cone connection by compressing or strain.



